# サンキューホーンユニット取扱説明書

**赤線・・・ACC**
**黒線・・・アース**
**紫線・・・車両ホーンスイッチ※1**
**緑線・・・プッシュスイッチ※2**
※1車両側リレーのコイルをマイナスコントロールする車種のみ
※2押している間だけスイッチがオンになる自動復帰型スイッチ

## 操作方法

**サンキューホーン**
スイッチを1回押しでホーンが作動します。

**サンキューホーンパターン変更方法**
1、スイッチを長押しします。
2、現在設定しているパターンが作動し、約2秒後に次のパターンが作動します。
3、お好みのパターンが作動しましたらスイッチを離してください。
下記グラフはパターンイメージです。

**オリジナルパターン作成**
購入者様でオリジナルのホーンパターンが制作出来ます。
1、スイッチを素早く2回押します。
2、スイッチに連動してホーンが作動し、ユニットが記憶します。
3、最後に自動で1度ホーンが作動し記憶完了→パターン5に登録されます。
※最後のホーンは記録時間、または作動回数上限到達の合図です。

**注意**
記憶出来る作動は5秒以内または、5回の作動までです。

**保障**
保障期間は商品発送日から2週間です。
期間内の故障、製品の不具合については、代替品と交換をいたします。
代替品の交換は、当人に不良品をご返送頂き当人がその不良を確認した後に
代替品を発送いたします。その間における代替品はございません。
使用方法の誤り、分解、改造、その他での使用による破損は保障対象外になります。
経緯を残すためメールのみの対応になります。✉INFO@K-MP.NET